

# Comment *remplacer une batterie*

1. Couper l'alimentation de XpressKEY.

## XpressKEY®

- |   |
|---|
| 1. Couper l'alimentation de XpressKEY.        |
| 2. Retirer le boîtier arrière de l'XpressKEY. |
| 3. Sortir l'ancienne batterie.                |
| 4. Ajouter la nouvelle batterie.              |
| 5. Replacer le boîtier arrière.               |



# Comment *remplacer une batterie*

## XpressKEY

1. Couper l'alimentation de XpressKEY.
2. Retirer le boîtier arrière de l'XpressKEY.
3. Sortir l'ancienne batterie.
4. Ajouter la nouvelle batterie.
5. Replacer le boîtier arrière.

2. Retirer le boîtier arrière de l'XpressKEY.



# Comment *remplacer une batterie*

## XpressKEY

1. Couper l'alimentation de XpressKEY.
2. Retirer le boîtier arrière de l'XpressKEY.
3. Sortir l'ancienne batterie.
4. Ajouter la nouvelle batterie.
5. Replacer le boîtier arrière.

3. Sortir l'ancienne batterie.



# Comment *remplacer une batterie*

## XpressKEY

1. Couper l'alimentation de XpressKEY.
2. Retirer le boîtier arrière de l'XpressKEY.
3. Sortir l'ancienne batterie.
4. Ajouter la nouvelle batterie.
5. Replacer le boîtier arrière.

4. Ajouter la nouvelle batterie.

S'assurer que les contacts de la batterie sont alignés avec ceux de l'XpressKEY.



# Comment *remplacer une batterie*

## XpressKEY

1. Couper l'alimentation de XpressKEY.
2. Retirer le boîtier arrière de l'XpressKEY.
3. Sortir l'ancienne batterie.
4. Ajouter la nouvelle batterie.
5. Replacer le boîtier arrière.

5. Replacer le boîtier arrière.



Pour plus de renseignements, aller sur [www.supraekey.com](http://www.supraekey.com) et sélectionner l'onglet **Customer Support**.

