


Comment *modifier la langue*

1. Appuyer sur la **flèche**.

XpressKEY®

1. Appuyer sur la **flèche**.
2. Appuyer sur **Préférences**.
3. Appuyer sur **Langues**.
4. Appuyer sur la langue et sur **Saisir**.
5. Appuyer sur **OK**.




Comment *modifier la langue*

2. Appuyer sur **Préférences**.

XpressKEY

1. Appuyer sur la **flèche**.
2. Appuyer sur **Préférences**.
3. Appuyer sur **Langues**.
4. Appuyer sur la langue et sur **Saisir**.
5. Appuyer sur **OK**.




Comment *modifier la langue*

XpressKEY

1. Appuyer sur la **flèche**.
2. Appuyer sur **Préférences**.
3. Appuyer sur **Langues**.
4. Appuyer sur la langue et sur **Saisir**.
5. Appuyer sur **OK**.

3. Appuyer sur **Langues**.



Comment *modifier la langue*

XpressKEY

1. Appuyer sur la **flèche**.
2. Appuyer sur **Préférences**.
3. Appuyer sur **Langues**.
4. Appuyer sur la langue et sur **Saisir**.
5. Appuyer sur **OK**.

4. Appuyer sur la langue et sur **Saisir**.



Comment *modifier la langue*

5. Appuyer sur **OK**.

XpressKEY

1. Appuyer sur la **flèche**.
2. Appuyer sur **Préférences**.
3. Appuyer sur **Langues**.
4. Appuyer sur la langue et sur **Saisir**.
5. Appuyer sur **OK**.



Pour plus de renseignements, aller sur www.supraekey.com et sélectionner l'onglet **Customer Support**.

