


# Cómo *despejar una Keybox*

## XpressKEY®

1. Tocar la **flecha**.
2. Tocar **Desp. Keybox**.
3. Tocar **OK**.
4. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.
5. Apuntar la llave a la keybox.
6. Tocar **Listo** para salir.

1. Tocar la **flecha**.



# Cómo *despejar una Keybox*

## XpressKEY

1. Tocar la **flecha**.
2. Tocar **Desp. Keybox**.
3. Tocar **OK**.
4. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.
5. Apuntar la llave a la keybox.
6. Tocar **Listo** para salir.

2. Tocar **Desp. Keybox**.



# Cómo *despejar una Keybox*

3. Tocar **OK**.

## XpressKEY

1. Tocar la **flecha**.
2. Tocar **Desp. Keybox**.
3. Tocar **OK**.
4. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.
5. Apuntar la llave a la keybox.
6. Tocar **Listo** para salir.



# Cómo *despejar* una Keybox

## XpressKEY

1. Tocar la **flecha**.
2. Tocar **Desp. Keybox**.
3. Tocar **OK**.
4. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.
5. Apuntar la llave a la keybox.
6. Tocar **Listo** para salir.

4. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.




# Cómo *despejar una Keybox*

## XpressKEY

1. Tocar la **flecha**.
2. Tocar **Desp. Keybox**.
3. Tocar **OK**.
4. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.
5. Apuntar la llave a la keybox.
6. Tocar **Listo** para salir.

5. Apuntar la llave a la keybox.



# Cómo *despejar una Keybox*

## 6. Tocar **Listo**.

### XpressKEY

1. Tocar la **flecha**.
2. Tocar **Desp. Keybox**.
3. Tocar **OK**.
4. Escribir el código del grillete y tocar **Entrar**.
5. Apuntar la llave a la keybox.
6. Tocar **Listo** para salir.



Para información reciente, visitarnos en [www.supraekey.com](http://www.supraekey.com) y seleccionar la etiqueta **Customer Support**.



© 2016 United Technologies Corporation. Todos los derechos reservados. Todos los demás nombres de marca y producto son o pueden ser marcas comerciales de, y se usan para identificar productos o servicios de, sus propietarios respectivos.

