

Cómo *ver mensajes*

XpressKEY®

1. Tocar la **flecha**.
2. Tocar **Avanzar**.
3. Tocar **Mensajes**.
4. Tocar en el mensaje para verlo.
5. Tocar **Atrás**.
6. Tocar **Listo** para salir.

1. Tocar la **flecha**.



Cómo *ver mensajes*

XpressKEY

1. Tocar la **flecha**.
2. Tocar **Avanzar**.
3. Tocar **Mensajes**.
4. Tocar en el mensaje para verlo.
5. Tocar **Atrás**.
6. Tocar **Listo** para salir.

2. Tocar **Avanzar**.



Cómo *ver mensajes*

XpressKEY

1. Tocar la **flecha**.
2. Tocar **Avanzar**.
3. Tocar **Mensajes**.
4. Tocar en el mensaje para verlo.
5. Tocar **Atrás**.
6. Tocar **Listo** para salir.

3. Tocar **Mensajes**.



Cómo *ver mensajes*

XpressKEY

1. Tocar la **flecha**.
2. Tocar **Avanzar**.
3. Tocar **Mensajes**.
4. Tocar en el mensaje para verlo.
5. Tocar **Atrás**.
6. Tocar **Listo** para salir.

4. Tocar en el mensaje para verlo.



Cómo *ver mensajes*

XpressKEY

1. Tocar la **flecha**.
2. Tocar **Avanzar**.
3. Tocar **Mensajes**.
4. Tocar en el mensaje para verlo.
5. Tocar **Atrás**.
6. Tocar **Listo** para salir.

5. Tocar **Atrás**.



Cómo *ver mensajes*

XpressKEY

1. Tocar la **flecha**.
2. Tocar **Avanzar**.
3. Tocar **Mensajes**.
4. Tocar en el mensaje para verlo.
5. Tocar **Atrás**.
6. Tocar **Listo** para salir.

6. Tocar **Listo** para salir.



Para información reciente, visitarnos en www.supraekey.com y seleccionar la etiqueta **Customer Support**.



© 2016 United Technologies Corporation. Todos los derechos reservados. Todos los demás nombres de marca y producto son o pueden ser marcas comerciales de, y se usan para identificar productos o servicios de, sus propietarios respectivos.

