

Cómo *reemplazar una batería*

XpressKEY®

1. Apagar la XpressKEY.
2. Remover la tapa trasera de la XpressKEY.
3. Sacar la batería vieja.
4. Colocar la batería nueva.
5. Colocar la tapa trasera.

1. Apagar la XpressKEY.



Cómo *reemplazar una batería*

XpressKEY

1. Apagar la XpressKEY.
2. Remover la tapa trasera de la XpressKEY.
3. Sacar la batería vieja.
4. Colocar la batería nueva.
5. Colocar la tapa trasera.

2. Remover la tapa trasera de la XpressKEY.



Cómo *reemplazar una batería*

XpressKEY

1. Apagar la XpressKEY.
2. Remover la tapa trasera de la XpressKEY.
3. Sacar la batería vieja.
4. Colocar la batería nueva.
5. Colocar la tapa trasera.

3. Sacar la batería vieja.



Cómo *reemplazar una batería*

XpressKEY

1. Apagar la XpressKEY.
2. Remover la tapa trasera de la XpressKEY.
3. Sacar la batería vieja.
4. Colocar la batería nueva.
5. Colocar la tapa trasera.

4. Colocar la batería nueva.

Asegurarse que estén alineados los contactos de la batería con los de la XpressKEY.



Cómo *reemplazar una batería*

XpressKEY

1. Apagar la XpressKEY.
2. Remover la tapa trasera de la XpressKEY.
3. Sacar la batería vieja.
4. Colocar la batería nueva.
5. Colocar la tapa trasera.

5. Colocar la tapa trasera.



Para información reciente, visitarnos en www.supraekey.com y seleccionar la etiqueta **Customer Support**.



© 2016 United Technologies Corporation. Todos los derechos reservados. Todos los demás nombres de marca y producto son o pueden ser marcas comerciales de, y se usan para identificar productos o servicios de, sus propietarios respectivos.

